

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Flexmobil		Körprogram/Driving program PG VR2		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)	40%	70%	100%
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)	30%	35%	40%
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)	40%	45%	50%
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)	30%	35%	40%
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)	30%	35%	40%
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)	40%	45%	50%
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)	25%	30%	40%
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)	30%	35%	40%
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)	40%	45%	50%
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)	0%	0%	0%
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)			

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Flexmobil		Körprogram/Driving program Shark		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)	100%	100%	100%
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)	30%	40%	40%
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)	70%	60%	60%
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)	70%	70%	70%
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)	35%	35%	35%
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)	70%	70%	70%
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)	30%	50%	50%
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)	25%	40%	40%
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)	45%	60%	60%
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)	40%	40%	40%
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)			

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Flexmobil		Körprogram/Driving program Dynamic G90		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)	20%	50%	100%
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)	30%	30%	30%
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)	70%	70%	70%
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)	20%	50%	70%
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)	35%	35%	35%
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)	70%	70%	70%
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)	25%	30%	30%
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)	25%	25%	25%
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)	45%	45%	45%
10. Känslighet på joystick	(Turning Damping)	40%	40%	40%
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)			

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Flexmobil		Körprogram/Driving program PG-R-Net		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)	40%	60%	95%
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)	35%	40%	40%
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)	45%	50%	50%
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)	35%	40%	30%
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)	35%	40%	40%
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)	35%	40%	40%
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)	25%	30%	30%
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)	35%	40%	40%
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)	45%	50%	50%
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Miniflex		Körprogram/Driving program PG VR2		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)	25%	65%	100%
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)	30%	30%	30%
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)	40%	45%	50%
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)	35%	45%	60%
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)	30%	30%	30%
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)	40%	45%	50%
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)	20%	20%	20%
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)	30%	35%	20%
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)	40%	45%	50%
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)	0%	0%	0%
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)			

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Miniflex		Körprogram/Driving program Shark		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)	100%	100%	100%
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)	30%	40%	40%
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)	70%	60%	60%
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)	70%	70%	70%
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)	35%	35%	35%
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)	70%	70%	70%
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)	20%	50%	50%
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)	30%	40%	40%
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)	45%	60%	60%
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)	40%	40%	40%
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)			

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Miniflex		Körprogram/Driving program Dynamic G90		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)	30%	65%	100%
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)	35%	30%	30%
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)	45%	45%	45%
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)	20%	25%	30%
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)	35%	35%	35%
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)	50%	50%	50%
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)	20%	40%	55%
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)	40%	40%	45%
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)	45%	45%	45%
10. Känslighet på joystick	(Turning Damping)	40%	40%	40%
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)			

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Miniflex		Körprogram/Driving program PG-R-Net		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)	25%	55%	95%
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)	20%	30%	30%
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)	45%	45%	45%
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)	20%	45%	60%
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)	40%	45%	50%
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)	40%	45%	45%
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)	10%	20%	30%
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)	40%	45%	50%
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)	50%	55%	60%
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Reflex		Körprogram/Driving program PG VR2		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)			
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)			

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Reflex		Körprogram/Driving program Shark		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)	100%	100%	100%
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)	30%	40%	40%
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)	70%	60%	60%
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)	70%	70%	70%
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)	35%	35%	35%
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)	70%	70%	70%
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)	30%	50%	50%
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)	25%	40%	40%
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)	45%	60%	60%
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)	40%	40%	40%
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)			

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Reflex		Körprogram/Driving program Dynamic G90		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)	20%	50%	80%
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)	40%	40%	40%
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)	45%	45%	45%
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)	20%	50%	70%
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)	35%	35%	35%
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)	70%	70%	70%
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)	25%	30%	30%
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)	30%	30%	30%
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)	65%	65%	65%
10. Känslighet på joystick	(Turning Damping)	40%	40%	40%
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			
10. Känslighet på joystick	(Tremor Damping)			

Standardparametrar programmerade på din Euroflex-stol. Standard parameters to program your Euroflex chair Reflex		Körprogram/Driving program PG-R-Net		
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			
FÖR EGNA NOTERINGAR NÄR DU PROGRAMMERAR OM STOLEN/ YOUR NOTES				
		1	2	3
1. Maxhastighet framåt	(Maximum Forward Speed)			
2. Reaktionsid	(Forward Acceleration)			
3. Bromshastighet framåt	(Forward Deceleration)			
4. Maxhastighet bakåt	(Maximum Revers Speed)			
5. Reaktionsid bakåt	(Reverse Acceleration)			
6. Bromshastighet bakåt	(Reverse Deceleration)			
7. Max svänghastighet	(Maximum Turning Speed)			
8. Reaktionsid vid svängn.	(Turning Accelation)			
9. Bromshast. vid svängning	(Turning Deceleration)			