



svenska

english

| Reservdelslista | Artikel nr / Article No | Part list |
|-------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1) Pelarcentrum | SW-01965 | 1) Pillar center |
| 2) Länkarm bak hö | SW-02014 | 2) Arm rear R |
| 3) Länkarm bak vä | SW-02012 | 3) Arm rear L |
| 4) Länkarm fram hö | SW-02011 | 4) Arm front R |
| 5) Länkarm fram vä | SW-02009 | 5) Arm front L |
| 6) Ledbussning | SW-01900 | 6) Lead bushing |
| 7) Frikopplingspedal | SW-01901 | 7) Freewheel pedal |
| 8) Batterikåpa | 669002-9000 | 8) Battery cover |
| 9) Elektronikplåt | SW-01899 | 9) Electronic plate |
| 10) Axeltapp | 669001-11 | 10) Shaft |
| 11) Hjulgaffel | SW-01898 | 11) Wheel fork |
| 12) Mutter M12x1,25 | 7M6M-M12x1,25 | 12) Nut M12x1,25 |
| 13) Fram/Bakhjul 125mm | 769002-7000 | 13) Front/rear-wheel 125 |
| 14) Förs.skruv M8x16 | 7F6S-8x16 | 14) Countersunk M8x16 |
| 15) Förs.skruv M8x55 | 7F6S-8x55 | 15) Countersunk M8x55 |
| 16) Skruv med fläns M6x16 | 7MC6SF-6x16 | 16) Screw flange M6x16 |
| 17) Insexskruv låg M8x65 | 7MLC6S-8x60 | 17) Allen screw low M8x65 |
| 18) Skruv M8x45 | 7MLC6S-8x45 | 18) Screw M8x45 |
| 19) Nitbricka M6x16 | 7NB-6x16 | 19) Rivet washer M6x16 |
| 20) Planbricka M8x16-20 | 7BRB-8,4x16 | 20) Plan washer M8x16-20 |
| 21) Stålnit 8x30 | 7KN-8x30 | 21) Steel rivet 8x30 |
| 22) Skruv svart M8x40 | 7K6S-8x40 | 22) Screw black M8x40 |
| 23) Skruv fzn M6x10 | 7K6S-6x10R | 23) Screw Zn M6x10 |
| 24) Nitbricka M8x20-25 | 7NB-8x25 | 24) Rivet washer M8x20-25 |
| 25) Ratt M6x20 | 7RATT-M6x20 | 25) Knob M6x20 |
| 26) Dämpare 40x13x30 | 769002-1000 | 26) Damper 40x13x30 |
| 27) Vib.dämpare 40x30xM8 | 7VIBRA-40x30 | 27) Vib.damper 40x30xM8 |
| 28) Clams modul | 7DX-CLAM | 28) Clams modul |
| 29) Power modul | 7DXZ-PMA70 | 29) Power modul |
| 30) Automatsäkring | 7AFUSE-20A | 30) Automatic fuse |
| 31) Batteri | 7YAZ4-12 | 31) Battery |
| 32) Lyftpelare | 669002-8000 | 32) Lifting column |
| 33) Drifttidmätare | 7DRITTIDSM | 33) Operating hour meter |
| 34) Tätningshatt huvudbrytare | | 34) Seal main switch |
| 35) Frontkåpa plåt | SW-02016 | 35) Front plate |
| 36) Distanshylsa | SW-00878 | 36) Spacer |
| 37) Gummidämpare | SW-02007 | 37) Rubber damper |
| 38) M8 låsmutter | 7LOCKNING-M8L | 38) M8 lock nut |
| 39) Kullager | 7K6001-2Z | 39) Bearing |
| 40) Spännband | 7BB-1500 | 40) Strap |
| 41) Skruv pelare torx 8x60 | 7WN1543-8x60 | 41) Screw columns torx 8x60 |
| 42) Ändavslutare 32x28 | 7SFL+32 | 42) End plug 32x28 |
| 43) Starlock 8mm | 76671-8 | 43) Starlock 8mm |
| 44) Drivmotor | 269102-1103H/V | 44) Drive motor |
| 45) Vajerfäste | 669201-1001 | 45) Wire shaft |
| 46) Drivhjul | 269003-1110 | 46) Drive wheel |
| 47) Vajer | 669201-1800 | 47) Wire |
| 48) Skruv M4x8 | 7MRX-4x8 | 48) Screw M4x8 |
| 49) Bricka | 7FBB-4,1x7,6 | 49) Washer |
| 50) Skruv M5x20H | | 50) Screw M5x20H |
| 51) Kabel lyftpelare | 669002-8100 | 51) Cable for lifting column |
| 52) Kabellås | 669002-8200 | 52) Cable lock |