

bruksanvisning - laddare - TC fas



* Anslut laddaren till batteriet via laddningskontakten

* Anslut nätkabeln till vägguttaget

* Röd inkopplingslampa tänds och laddningen startar

* Grön lampa tänds när batteriet är klar för användning

* Med grön och röd lampa tända fortsätter laddaren med utjämnings-/underhållsladdning och bör därför vara in kopplad tills batterierna tas i bruk.

* Frånkoppla nätkabeln från vägguttaget

* Frånkoppla därefter laddaren från batteriet